

电机不转或电机不按规则转动解决方法

请按下列步骤操作：

1. 把主机拆下来, 放在水平桌面;
2. 使“OPTICAL MODULATOR”这一面朝向天花板放置, 如下图;
3. 通电, 只需要红色电源指示灯亮了即可;
4. 长按 L/R 键不放, 等数到 8 秒立即松开(在这过程中要确保主机不能移动), 蓝色或绿色灯会闪一下, 证明已经配置好了.



主机放置方法图